日立全自動洗濯機 ビートウォッシュ BW-8TV、7TV

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 →(**P.**○○):このマークは「取扱説明書」の記載

「洗濯」「部屋干し洗▶乾」運転の操作方法をカンタンにご紹介します。



説明しています。

「洗濯」コースの場合

水栓を開け、洗濯物を入れる \rightarrow (P.15~19)

切/入 を押し、電源を入れる

洗濯を押し、コースを選ぶ

運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。 お好みに合わせて設定してください。→(P.32、33)

スタート/一時』 を押す

洗濯物の量が自動計測され、約8秒後に水量と 洗剤量(目安)が表示されます。 洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、

「毛布」「ドライ」コースでは計測されません。

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れ てふたを閉める→(P.20~23)

運転終了後、洗濯物を取り出し、 糸くずフィルターをお手入れする →(P.61)

「部屋干し洗▶乾」コースの場合

水栓を開け、洗濯物を入れる \rightarrow (P.15~19)

切/入 を押し、電源を入れ、

吸気窓を開ける

●吸気窓を50°以上開けないでください。 無理に開けると破損するおそれがあります。

^{部屋干し}を押し、時間(30分、60分)を選ぶ

洗濯から続けて風乾燥ができます。運転行程の変更 や各機能の設定・解除ができます。→(P.34、35)

3

スタート/一時ル を押す

洗濯物の量が自動計測され、約8秒後に水量と洗剤 量(目安)が表示されます。洗濯・脱水槽にあらかじめ 水が入っている場合は計測されません。

洗剤量(目安)に従って、

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れ てふたを閉める→(P.20~23)

運転終了後、洗濯物を取り出し、 糸くずフィルターをお手入れする→(P.61)

注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

- ●防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい 繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
- ●毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- ●一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。

脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

便利な使いかた

自動おそうじを設定する

洗濯槽の見えない部分の汚れを洗い流して、気持ちよく洗濯をするために、「自動おそうじ」は いつも設定することをおすすめします。

また、「槽洗浄」コースを併用することで、より気持ちよくお使いいただけます。→(P.46)

設定できないコース

- ●「毛布」「ドライ」「槽洗浄」「槽乾燥」コース
- ●「エアジェット乾燥」運転

運転の設定

- ●「自動おそうじ」を設定すると、脱水行程におそうじが作動するため、水道水の使用量が約9L増 えます。また、脱水の運転時間が、約5分程度長くなります。
- ●手動で「脱水のみ」、「脱水1分」、または「脱水なし」に設定した場合は、「自動おそうじ」は自動 的に解除(消灯)されます。

設定できるコース	設定できない個別運転
「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」 「念入り」「ソフト」「手造り」 「部屋干し洗▶乾」	洗いのみ、すすぎのみ、洗い+すすぎ、 脱水のみ、脱水1分

工場出荷時は「設定なし」が設定されています。設定を変更するときは

切/入 を押し、電源を入れる

| 洗濯|| または ||^{縮屋干し}|| を押し、コースを選ぶ

を押し、設定を変更する

スタート/ー
時止 を押す

(運転がスタートし、自動で終了します)

●設定内容は「スタート」ボタンを押すと記憶されます。

設定元」を表示と音であ知りせします。					
♦♦♦♦	設定なし (工場出荷時)	「ピッ」音でお知らせ します。			
♦♦♦♦	設定あり	「ピピッ」音でお知らせ します。			

2-L4118-1A E4(C)

お困りのとき。次の手順で調べてください。

「本体シール」や付属の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

わからなかった場合は

下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

●修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 0120-3121-11

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日) (受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

時間表示部にお知らせ表示が出たら

●次の点をもう一度確認してください。

● 八の点をもう 反性励してくたさい。				
お知らせ表示と内容	直しかた			
【 / 給水されません	●水栓は開いていますか。 ●給水口のフィルターにごみがたまっていませんか。→(P.62) ●断水していませんか。 ● 水道や給水ホースが凍結していませんか。→(P.82)		スタート/ー勝止 を押して 運転開始	
[] 排水されません	●排水口、排水トラップ、排水ホースに糸くずなどが詰まっていませんか。→(P.62) ●排水ホースが正しく取り付けられていますか。→(据付説明書 P.5) ・つぶれたり、凍結していませんか。 ・先端が水につかっていませんか。 ・途中10cm以上高くなっていませんか。 ●延長用ホースを付けている場合、排水ホースが3m以上になっていませんか。		29+/-輪』 を押して 運転開始	
乾燥されません	切/入 を押して 電源を切る ●洗濯・脱水槽内に水がたまっていませんか。		「脱水」のみ を行い、 排水する	
[3] ふたが開いています	●ふたが開いていませんか。洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたが開かないようにふたロックされます→(P.14)		ふたを 閉めると 運転再開	
【 【 脱水されません	 ●洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯物は洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 ●タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、一つだけで洗っていませんか。 ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。→(P.19) ●毛布など大物の洗濯物が多く入っていませんか。 大物の洗濯物を減らしてください。→(P.19) ●本体にガタつきがないか、傾いた床面に設置していませんか。 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。→(据付説明書 P.8) ●洗濯、乾燥できないものを入れて運転していませんか。 洗濯、乾燥できないものを取り出してください。→(P.15) 		確認後 29+/-聯ル を押して 運転開始	
□ ○ ふたがロック されません□ ○ ふたロックが 解除されません	を押して 一時停止		確認後 スター/ー 専制 を押して 運転開始	
[] 脱水されません	●排水ホースが正しく取り付けられていますか。 「C2」表示が出たときの直しかたを確認してください。 ●泡が多量に発生していませんか。 1度すすぎを行ってから脱水してください。→(P.50)		確認後 スター/一輪組 を押して 運転開始	

- 次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。→(P.88)
- ●上記のC○表示が出たあと、「直しかた」の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。
- ●上記以外のF○表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。

音が気になるときは・・・

●運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯機が正常に運転しているときに発生する音です。 これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。→(P.69)

こんな音がしたときは		音の原因(故障ではありません)
 洗いまたは	カチャ・ カツカツ	クラッチを切り替えるときの音です。
すすぎを しているとき	カタン・コン	毛布・ドライコースの洗い・すすぎ時の槽回転(反転)音です。
UCMSEE	カラカラ・コトコト	内部のギヤの音です。
	シャー シュワシュワ	脱水運転中に「自動おそうじ」が作動している音です。
脱水している とき	ガガガ	ブレーキの音です。
26	ピュー・	モーターの運転音です。 ・脱水のとき、洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなっていくため、 回転速度が上がると、音が大きくなることがあります。
お湯取運転しているとき	ウィーン	風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。 ・風呂水の吸水が始まったとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水されなくなったときに、ポンプの運転音が大きくなることがあります。
	ポコ・ポコ	風呂水が吸水されるときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。

そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのとき」を確認してください。





→(P.77)

汚れ落ち 汚れが落ちないなど →(P.77)





